

Održavanje i kontrola usadnika i ventila ronilačke boce M25 x 2

Kontrola ventila

1. Kontrolna račva

Kontrola vanjskog promjera ventila

(lijeva strana ide desna strana ne ide)



2. Kontrola navoja ventila



Kontrola usadnika boce

1. Kontrolni trn

Kontrola unutarnjeg promjera usadnika

(lijeva strana ide desna strana ne ide)



2. Kontrola navoja usadnika

(lijeva strana ide desna strana ne ide)



3. Svrdo za čišćenje navoja usadnika

